Sky-Map MFD Benutzerhandbuch









Benutzerhandbuch

Softwareversion 1.83 16.03.2023

Handbuch Revision 1.5

Die jeweils aktuellste Version diese Handbuchs finden Sie im Internet unter http://www.sky-map.de unter "Download"

RS-Datentechnik

Hard- und Softwareentwicklung

An den Rehwiesen 30 34128 Kassel Telefon: +49(0)561 65354 Fax: +49(0)561 65360 e-mail: info@sky-map.de

Inhaltsverzeichnis:

Seite:

1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.	Einleitung81Sicherheitshinweise82Einbau93Anschlüsse104Einbauposition / Belüftung125Ein / Ausschalten126Außerbetriebnahme127Installation von Karten und Updates138Grundlagen der Bedienung16
2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2.	Flugvorbereitung (Static Map Mode)171Kartenausschnitt verschieben182Wegpunkt zur Route hinzufügen183Wegpunkt in Route einfügen184Approach Chart / Anflugkarten anzeigen185Direct to196Checklisten197Zoom19
3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3	Flugdurchführung (Moving Map Mode)201Sichtflugkarte202Aktiver Zielwegpunkt213Zielwegpunkt weiterschalten214Infopanels215Enroute Info226Anflugkarte anzeigen237Automatische Anzeige der Anflugkarte238"Look Ahead" - Funktion249Luftraumwarnungen2510Warnung bei Unterschreiten der Sicherheitshöhe2711"Direct to" Funktion2812"Nearest Airports" Funktion29
4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4.	Flugplanung301Route laden302Route löschen303Route speichern314Route invertieren315Wegpunkt aus Route löschen316Auf Karte anzeigen317Route simulieren318Wegpunkt suchen329Wegpunkt zur Route hinzufügen3210Datenbank konfigurieren32

4.11 4.12 4.13 4.14 4.15 4.16 4.17	Route berechnen Beispiel Routenplanung AIP Anzeige NOTAMS Wetter Logbuch Download	34 35 36 37 38 38 38
5. 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 5.10 5.11 5.12 5.13	Parameter einstellen Moving Map Parameter Routen Parameter Anzeigeeinheiten GPS Einstellungen Kartenkonfiguration Infopanels Warnungen Reminder Flugzeug Wegpunkt Overlay IMU Setup NMEA/TCAS Setup System	39 39 40 41 43 45 45 45 45 46 46 46
6. 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5	Wetterbriefing mit PCMet PC-Met Download PC-Met anzeigen GAFOR auf Karte anzeigen Radar Download Radar Overlay	47 47 50 50 50 50 52
7.	Trackspeicherung/Simulation	53
8 8.1 8.2	Notams anzeigen Allgemeines Rechtliche Hinweise	54 54 55
8.4 8.5 8.6	Notam Filter Notams auf Karte anzeigen Notams aktualisieren	56 57 58 59
8.3 8.4 8.5 8.6 9	Notam Filter Notams auf Karte anzeigen Notams aktualisieren Terrainanzeige	56 57 58 59 60

11	Anhang	63
11.1	Digitales Höhenmodell	63
11.2	Trafficanzeige	64
11.3	Konfiguration WLAN Access Point	65
11.4	Technische Daten	67
11.5	Verdrahtungsplan	68
11.6	Kennzeichnung	69

1. Einleitung

Sky-Map MFD ist ein Moving Map Navigationssystem mit Zusatzfunktionen für den Einbau in Luftfahrzeuge gemäß CS-STAN CS-SC052a oder Luftsportgeräte (ULs) sowie Experimentals.

Mit Sky-Map MFD unterstützt Sie mit moderner Technik und übersichtlicher Benutzeroberfläche gleich in mehrfacher Hinsicht bei der Vorbereitung und Durchführung Ihrer Flüge. Sie können Ihre Flugroute planen, optional ein Online-Wetterbriefing durchführen und sind während des Fluges durch die Moving Map Anzeige jederzeit über Ihre Position im Bilde. Bei bestimmungsgemäßer Anwendung gewinnen Sie an Sicherheit und Überblick und reduzieren nicht zuletzt auch unnötigen Stress. Dazu gehört jedoch die Kenntnis der systembedingten Einschränkungen und Annahmen sowie das Studium diese Handbuchs und der folgenden Sicherheitshinweise:

1.1 Sicherheitshinweise



Obwohl die Sky-Map MFD Hard-/Software mit aller gebotenen Sorgfalt entwickelt wurde, kann aufgrund des nötigen Zusammenspiels vieler Komponenten weder für die ordnungsgemäße Funktion noch für die Richtigkeit der angezeigten Daten unter allen Bedingungen eine Gewährleistung übernommen werden. Die Sky-Map MFD Hard-/Software ist nicht als primäres/einziges Instrument zur Navigation zugelassen. Die Anwendung entbindet Sie als Pilot NICHT von einer den aktuellen gesetzlichen Bestimmungen entsprechenden Flugvorbereitung, Durchführung und Navigation.

Sky-Map MFD ist kein Ersatz für die bei Sichtflügen für den jeweiligen Luftraum vorgeschriebenen Mindestbedingungen bezüglich Wolkenuntergrenzen, Flugund Bodensicht !

Sämtliche Angaben, Anzeigen und Informationen des Systems sind immer auf Plausibilität zu prüfen. Insbesondere sind auch die Karten auf Übereinstimmung mit den amtlichen Ausgaben und auf Gültigkeit zu überprüfen. Die dargestellten Daten sind als informativ und ergänzend anzusehen.

Beim Einbau ist sicherzustellen, das durch Anschluss, Einbau und Inbetriebnahme der Sky-Map MFD Hard- und Software die vorhandene Avionik und sonstige Systeme des Luftfahrzeugs nicht gestört oder anderweitig beeinträchtigt werden.

Hinweis gemäß CS-STAN CS-SC052a : For situational awareness only Use in VFR day only

1.2 Einbau

Zur Befestigung wird der Einbaurahmen (im Bild unten hellblau) mittels seitlicher M3 Linsenkopfschrauben von innen nach außen mit den seitlichen Blechen des Einbauschachts oder mit zusätzlichen Winkeln verschraubt.



Achtung: Höhe der Schraubenköpfe maximal 2.5 mm !

Das MFD selbst wird mit einer zentralen Befestigungsschraube im Rahmen fixiert. Die Schraube lässt sich über eine Bohrung in der Front mit einem 2.5 mm Inbusschlüssel erreichen. Die Schraube darf nur leicht festgezogen werden !

Die Befestigung per Einbaurahmen ist nicht für Kunstflug geeignet!



Der seitlichen Bleche des Einbaurahmens dürfen durch die Schrauben nicht auseinandergezogen werden. Wenn das Innenmaß des Einbauschachts größer als 160 mm ist Scheiben oder Bleche zwischenlegen !



Um eine Kompassbeeinflussung zu vermeiden sollte die Einbauposition mindestens 30 cm vom Magnetkompass entfernt sein. Die Kompassbeeinflussung ist beim Einbau zu überprüfen, ggf. muss der Kompass neu kompensiert werden.

1.3 Elektrischer Anschluss

Das Gerät muss über einen externen Hauptschalter und eine Sicherung (3A mittelträge) an das Bordnetz (nominal 12/24 V) angeschlossen werden. Dabei ist auf einen ausreichenden Querschnitt der Zuleitungen zu achten. Der Anschluss erfolgt mit einem 25poligen Sub-D Stecker der in die 25 polige Buchse am MFD gesteckt und festgeschraubt wird.

PIN	Signal	Group
1	GND	
14	CAN L	CAN Bus (optional)
2	CAN H	
15	GND 3	RS232 - 3 (COM 3:)
3	RXD 3	NMEA Out
16	TXD 3	Autopilot/EFIS/Radio
4	GND 2	RS232 - 2 (COM 2:)
17	RXD 2	NMEA In
5	TXD 2	Traffic Receiver
18	GND 1	RS232 - 1 (COM 1:)
6	RXD 1	AHRS
19	TXD 1	
7		
20		
8		Not used, leave open
21		
9	Audio In (unused)	
22	Audio GND	
10		Audio Output
23	Audio Out L	
11	Power GND	
24	Power GND	
12	Power GND	Power Input
25	Power + 10 33V	
13	Power + 10 33V	

Belegung der DB 25 Buchse:



Rückseitiger Anschlussbereich:

Ein Beispielschaltplan für den Anschluss findet sich auf Seite 68

An die GPS Buchse muss die mitgelieferte externe GPS Antenne angeschlossen werden. Die GPS Antenne sollte mittels der selbstklebenden Unterseite an einer empfangsgünstigen Stelle (z.B. auf dem Panel unter der Frontscheibe) befestigt werden. Bei der Verlegung des Antennenkabels sind engen Radien oder Knicke ebenso zu vermeiden wie das Aufrollen überschüssiger Kabellänge zu einer "Spule". Das Antennenkabel sollte auch nicht direkt parallel zu andern Kabeln verlegt oder mit diesen gebündelt werden.

Soll eine vorhandene GPS Antenne verwendet werden so muss sie folgenden Spezifikationen entsprechen:

Typ: aktiv Verstärkung: ca. 20 dB (max. 50 dB) Versorgungsspannung: 3.3 V DC Rauschen: max. 1.5 dB Anschluss: SMA Stecker



Bei Installationsarbeiten, beim Versand des Gerätes oder bei längerer Außerbetriebsetzung muss der Backup Akku ausgeschaltet werden (Schalterstellung entgegengesetzt wie in Abbildung oben) Die Anschlüsse "Audio L" und "Audio GND" können an einen freien Eingang des Intercom angeschlossen werden. Dann sind Warnungen als gesprochener Text im Headset hörbar. Der Pegel an diesem Ausgang ist 1 Vrms an 32 Ohm.

1.4 Einbauposition / Belüftung

Für eine korrekte Wärmeabfuhr muss mindestens an zwei Seiten zu den Belüftungsöffnungen des Gehäuses ein Abstand von 15mm gewahrt werden. Sofern die Einbauverhältnisse zu einem Wärmestau führen muss für externe Belüftung gesorgt werden. Wird dazu der Fahrtwind benutzt (NACA Einlass o.ä.) so ist durch geeignete Maßnahmen dafür zu sorgen das keine Feuchtigkeit eingebracht werden kann.

Die rückseitigen Belüftungsöffnungen dürfen auf keinen Fall abgedeckt werden.

1.5 Ein / Ausschalten



Das Einschalten des Gerätes erfolgt mit dem externen Schalter oder bei ausgeschaltetem Hauptschalter durch kurzes Drücken auf den linken Knopf am Gerät. Zum Ausschalten den linken Knopf kurz drücken und aus dem Menü "Beenden" wählen.

Wird der linke Knopf länger als 8 sec gedrückt wird das Gerät unmittelbar ausgeschaltet. Diese Funktion sollte nur im Notfall genutzt werden wenn das Gerät nicht mehr reagiert und ein Ausschalten über das Menü nicht möglich ist.



Obwohl das Gerät gegen Überspannungen gut geschützt ist sollte es, wie andere Avionik auch, beim Anlassen und Ausschalten des Motors über den externen Schalter abgetrennt sein. Ein Ausschalten über den externen Hauptschalter im Betrieb ist unproblematisch da das MFD über den internen Backup Akku weiterversorgt wird.

1.6 Außerbetriebnahme

Wenn das Flugzeug länger als 3 Monate nicht benutzt oder außer Betrieb gesetzt wird ist das MFD zu entnehmen und der rückseitige Batterie Schalter auszuschalten um eine Tiefentladung des Akku zu verhindern.

1.7 Installation von Karten und Updates

Es gibt drei Methoden zur Installation bzw. zum Update von Karten und Daten:

- 1) Installation von CD auf USB Stick, dann Übertragung vom USB-Stick auf das MFD
- 2) Installation per Download auf USB Stick, dann Übertragung vom USB Stick auf das MFD
- 3) Direkter Download auf dem MFD über WLAN-Accesspoint

Methode 1:

Sie benötigen einen PC mit Windows und den mitgelieferten USB Stick sowie die Karten CD. Das MFD gehört zur Familie der Flight Planner / Sky-Map Softwareprodukte so das die dafür angebotenen digitalen Luftfahrtkarten verwendet werden können.

- Stecken Sie den USB Stick an den PC und merken Sie sich den zugewiesenen Laufwerksbuchstaben
- Legen Sie die Karten CD in das CD Laufwerk des PC
- In dem sich öffnenden Fenster wählen Sie Karteninstallation für Sky-Map und starten Sie den automatischen Kartenupdater (dazu müssen sie mehrfach Sicherheitsmeldungen quittieren)
- Unter *Installationsmethode* wählen sie *Direkt auf Speicherkarte* und unter Laufwerk den Buchstaben des USB-Stick.

Das Formular für Karten und Wegpunktdaten wird angezeigt:

×	Karten und Wegpunktdaten installieren							
				Karten suchen				
	Name	Тур	Dateigrösse	Pfad 🔺				
	☑ ICAO D2005	MAP	144594 KB	F:\PDA\icao.qmp				
	ED Glider Airfields	WPD	68 KB	F:\FlightPlanner50\Data\EDGlider.pts				
	ED Intersections	WPD	94 KB	F:\FlightPlanner50\Data\EDIntersection.				
	🗹 ED NavAids	WPD	48 KB	F:\FlightPlanner50\Data\EDNav.pts				
	ED Reportingpoints	WPD	31 KB	F:\FlightPlanner50\Data\EDReporting.pt				
	ED Public Airfields	WPD	153 KB	F:\FlightPlanner50\Data\EDairfields.pts				
	🗹 Deutsche Hubschr	WPD	43 KB	F:\FlightPlanner50\Data\EDhelicopter.pt				
	III Plätze	W/PD	22 KR	E:\ElightPlanner50\Data\EDul.nts				
	Alle ein			Platz frei: Platz nötig:				
	Alle aus			2060129 КВ	_			
	Abbruch			Weiter >>				

- Drücken Sie *Weiter* und warten Sie bis die Karten auf dem USB-Stick installiert sind.
- Danach können Sie weitere Karten Installieren oder die Installation beenden.
- Ziehen Sie den USB Stick vom PC ab

Übertragung vom USB-Stick auf das MFD:

- Starten Sie das MFD bis die normale Oberfläche angezeigt wird
- Stecken Sie den USB Stick in die Front -USB Buchse
- Der Update wird automatisch gestartet
- Nach Abschluss des Updates befinden Sie sich wieder auf der normalen MFD Oberfläche. Ziehen Sie den USB-Stick ab.
- Bei der Installation von neuen Karten müssen Sie jetzt einmal unter Setup - Maps den Menüpunkt Find Maps aufrufen.

Methode 2:

Installieren Sie das Programm *Sky-Map Kartenupdate* auf Ihrem PC

Das Programm können Sie hier herunterladen: http://www.sky-map.de/Download/SkyMapUpdate.zip Nach dem Download auf dem PC entzippen und Setup.exe ausführen.

Nach Installation bzw. für folgende Kartenupdates kann das Programm aus dem Windows Startmenü gestartet werden.

Die Anleitung dazu können Sie hier herunterladen: http://www.sky-map.de/Download/SkyMapKartenupdate.pdf

Wenn die Karten per Download auf dem PC auf den USB Stick installiert wurden erfolgt die Übertragung vom USB-Stick auf das MFD wie oben beschrieben.

Methode 3:

Die Kartenaktualisierung/Installation per Download direkt im MFD ist im Kapitel 5.5 beschrieben. Voraussetzung ist die Verbindung mit einem WLAN Accesspoint mit Internetzugang.



Die Methoden 2 und 3 sollten bevorzugt verwendet werden, der Vorteil ist insbesondere das darüber die monatlichen AIP Updates vorgenommen werden können und das die Daten generell aktueller sind als von CD. Methode 1 macht nur Sinn wenn kein Internetzugang zur Verfügung steht.

Die bei Methode 2 und 3 nötige Kartenseriennummer finden Sie auf der CD bzw. bekommen Sie beim Kauf der Karte zugeschickt.

Seite absichtlich leer

1.8 Grundlagen der Bedienung

Die Bedienung erfolgt über 7 Taster (Softkeys) und 2 Drehknöpfe. Sky-Map MFD hat keinen Touchscreen, da Touchscreens prinzipbedingt stark spiegeln und damit die Ablesbarkeit bei Sonnenlicht beeinträchtigen. Die Drehknöpfe sind mit bis zu zwei Funktionen belegt, durch längeres Drücken (ca. 1sec bzw. bis der Text die Farbe wechselt) kann zwischen den Funktionen umgeschaltet werden.



Der linke Drehknopf ist das Hauptbedienelement, durch Drücken kann das Hauptmenü aufgerufen werden. Es ermöglicht den Wechsel zwischen grundlegenden Betriebsarten und den Aufruf der Geräteeinstellungen (Setup).



Das grüne Auswahlrechteck kann mit dem Drehknopf verschoben werden und durch Drücken auf den Knopf wird der Menüpunkt aufgerufen.

Mit *Cancel* kann das Menü verlassen werden ohne eine Funktion zu aktivieren.

Mit *Exit* wird das System nach quittieren einer Sicherheitsabfrage herunter-gefahren.

Die Beschriftung der Drehknöpfe und Tasten ändert sich Kontextabhängig (d.h. je nach aktiver Funktion).

Je nach Funktion dient der linke Knopf auch zum Auswählen von Werten, ändern einer Einstellung (Ein/Aus) oder zum Weiterschalten der aktiven Eingabeposition.

2. Flugvorbereitung (Static Map Mode)

Die Sky-Map Software verfügt bezüglich der Kartendarstellung über zwei grundsätzliche Betriebsmodi: den *Static Map Mode*, bei dem der angezeigte Kartenausschnitt manuell verschoben werden kann und den *Moving Map Mode*, bei dem sich der Kartenausschnitt abhängig von der GPS Position automatisch so verschiebt, das sich die aktuelle Position immer in der Mitte befindet.

Zur Flugvorbereitung mittels Karte und zum interaktiven Erstellen oder Verändern einer Route dient der *Static Map Mode*.



Bild 1: Static Map Mode

2.1 Kartenausschnitt verschieben

Der sichtbare Ausschnitt der Karte lässt sich im Static Map Mode mit den beiden Drehknöpfen verschieben :

- Mit dem linken Knopf kann die Richtung gewählt werden.
- Mit dem rechten Knopf verschiebt man die Karte entsprechend oder ändert den Zoom

2.2 Wegpunkt zur Route hinzufügen

Mit dem Button *Add/Del. Routepoint* kann ein Punkt zur Route hinzugefügt (angehängt) bzw. gelöscht werden. Positionieren Sie dazu das Fadenkreuz auf der Position an der der Punkt erzeugt werden soll bzw. über dem zu löschenden Punkt. Drücken Sie dann den Button *Add/Del. Routepoint*



Das Editieren der Route auf dem Display muss dazu mit dem Menüpunkt *Route auf Bildschirm bearb* unter Setup/Route freigegeben sein.

Alternativ kann die Route auch im Routen/Datenbankfenster geplant werden. Dies ist in Kapitel 4 (Routenplanung) beschrieben.

Wenn ein neuer oder verschobener Wegpunkt innerhalb eines einstellbaren Radius um einen in der Wegpunktdatenbank vorhanden Punkt liegt werden automatisch die richtigen Koordinaten sowie die Bezeichnung usw. übernommen.

2.3 Wegpunkt in Route einfügen

Mit dem Button *Ins./Del. Routepoint* kann ein Punkt in die Route eingefügt bzw. gelöscht werden. Positionieren Sie dazu das Fadenkreuz auf der Position wo der Punkt eingefügt bzw. gelöscht werden soll. Ein neuer Punkt wird automatisch in das nächstgelegene Routensegment eingefügt.

2.4 Approach Chart

Mit dem Knopf *Approach Chart* kann eine Anflugkarte angezeigt werden. Dazu wird ein Menü eingeblendet das alle Plätze enthält die im aktuellen Bildausschnitt liegen und eine Anflugkarte haben:



Bild 2: Anflugkarten manuell anzeigen Mit dem linken Knopf kann der Platz ausgewählt werden.



Durch mehrmaliges Betätigen der Zoom Opt. Taste kann zwischen Anflugkarte, Flugplatzkarte und Streckenflugkarte gewechselt werden.

2.5 Direct to

Mit dem *Direct To* Knopf kann eine direkte Route von der aktuellen Position zum Fadenkreuz erzeugt werden.

2.6 Checkliste

Die Checklisten werden für den unter Setup/Aircraft ausgewählten Flugzeugtyp angezeigt und mit dem linken Knopf quittiert:

Nr:	Topic:			Check:	[ACFT:	Wild Thing]
1/6	Choke		 Image: A second s	AUS		
2/6	Vergaservorwärmu	ung	 V 	AUS		
3/6	Klappen		?	nach Bedarf		
4/6	Trimmung		?	EINGESTELLT		
5/6	Triebwerksinstrum	ente	?	Kontrolle		
6/6	Startfreigabe		?	EINGEHOLT		
● Selec ● Tab <	t <->					0
Che	ck Vor dem Start	Nach dem Start	Reiseflu	g Vor der Landung	Nach der Landung	Return

2.7 Zoom

Mit dem Knopf rechts kann der sichtbare Kartenausschnitt vergrößert bzw. verkleinert werden. Mit jeder Betätigung wird der Ausschnitt weiter vergrößert/verkleinert. Die Zoom ist unbegrenzt, jedoch lässt die visuelle Qualität der Kartendarstellung bei sehr großen/kleinen Zoomfaktoren prinzipbedingt stark nach.

Mit dem Button *Zoom Opt.* kann man aus einer beliebigen Zoomstufe wieder zur optimalen Darstellung zurückspringen.

Wenn die Flugplatzkarten installiert sind, kann von der Anflugkarte aus mit "Zoom In" bis auf die Flugplatzkarte gezoomt werden.

3. Flugdurchführung (Moving Map Mode)

Im *Moving Map Mode* wird der angezeigte Kartenausschnitt ständig so verschoben, das sich die vom GPS Empfänger gelieferte Position in der Mitte des Kartenausschnitts befindet (mit der Funktion *Look Ahead* kann die Position auch an den Rand des Bildes verschoben werden).



Bild 3: Moving Map Mode

Die Darstellung erfolgt wahlweise *North Up* oder *Heading Up* (Karte dreht sich in Flugrichtung).

An der aktuellen Position wird ein Flugzeugsymbol angezeigt, dessen Heading dem Kurs zwischen den beiden letzten vom GPS gelieferten Positionen entspricht. Das Flugzeugsymbol wird so gezeichnet, das der Schnittpunkt von Tragfläche und Rumpf die momentane Position markiert. Von dem Flugzeugsymbol ausgehend wird optional eine Linie gezeichnet, die den Flugweg bei Beibehalten des gegenwärtigen Heading darstellt (Windeinfluß nicht berücksichtigt !). Die Länge der Linie ist in Kilometer oder Minuten Flugzeit einstellbar.

3.1 Sichtflugkarte

Im *Moving Map Mode* wird normalerweise die Sichtflugkarte dargestellt. Wenn mehrere Karten installiert sind, kann die aktive Karte im Setup Dialog ausgewählt werden (*Setup*, Register **Maps**). Es können auch mehrere Karten gleichzeitig aktiv sein.

3.2 Aktiver Zielwegpunkt

Sofern im *Moving Map Mode* eine Route geladen ist, stellt immer ein Wegpunkt den aktuellen Zielwegpunkt dar, d.h. den Punkt der als nächstes anzufliegen ist.

Für diesen Wegpunkt kann mit den Infopanels DTN, ETN und NWP die Entfernung, die Flugzeit (bezogen auf die momentane Position und Geschwindigkeit, Luftlinie) sowie die Bezeichnung angezeigt werden.

Außerdem repräsentiert der Zielwegpunkt für die HSI Anzeige das VOR und das zum Punkt führende Routensegment entspricht dem Radial. Der aktive Zielwegpunkt wird durch einen Markierungskreis in doppelter Größe dargestellt. (siehe Bild 3)

3.3 Zielwegpunkt weiterschalten

Wird der Zielwegpunkt überflogen oder erreicht (Erkennung mittels einstellbarem Radius) so wird automatisch der nächste Wegpunkt zum aktuellen Zielwegpunkt.

Wenn eine Route aktiviert wird (durch Erstellen, Modifizieren, Laden oder nach dem Starten des Programms wenn vorher eine Route aktiv war), wird der zweite Wegpunkt zum aktuellen Zielwegpunkt. Das muss jedoch nicht immer richtig sein, z.B. dann nicht, wenn bei einer Zwischenlandung das Gerät ausgeschaltet wurde. In diesem Fall kann der Zielwegpunkt mit dem linken Knopf weitergeschaltet werden. Das ist insbesondere nützlich wenn ein Wegpunkt nicht direkt überflogen wird und damit die automatische Weiterschaltung nicht funktioniert.

3.4 Infopanels

Im *Moving Map Mode* können diverse Werte wie die vom GPS gelieferten Daten Heading, Geschwindigkeit über Grund, Höhe und Position sowie Entfernung und Flugzeit zum nächsten Zielwegpunkt angezeigt werden. Dazu dienen die frei konfigurierbaren *Infopanels* Die verwendeten Einheiten können im Parameterdialog eingestellt werden. (*Setup*, Register *Einheiten*)



Bild 4: Infopanels / Luftraum- und Geländeschnitt

Die Konfiguration der *Infopanels* geschieht unter *Setup/Info* (siehe 5.6 Infopanels)



Die in den Infopanels angezeigte Geschwindigkeit ist die vom GPS gelieferte Geschwindigkeit über Grund und nicht zu verwechseln mit TAS oder IAS !

Die in den Infopanels angezeigte Höhe ist die vom GPS gelieferte Höhe über dem Referenzgeoid und nicht zu verwechseln mit der vom Höhenmesser angezeigten barometrischen Höhe !

Beide Anzeigen haben nur informativen Wert und sind nicht zur Flugführung zu verwenden !

3.5 Enroute Info

Mit dem "Enroute Info" Button kann eine nach Entfernung sortierte Liste mit Zeiten, Kurs, Entfernung und ggf. Frequenz für die Punkte der Route oder für alle in der Nähe gelegenen Punkte angezeigt werden.

Waypoint	[nn	n] ETE	ETO	TC	FREQ [9/16]
🛞 Warburg DVOR/DME	36.	5 00:34	16:40	055°	113.700
\ominus Paderborn-Haxterberg	36.	0 00:34	16:40	029°	125.275
Ailertchen	37.	0 00:35	16:40	201°	123.050
△ NATSU	36.	9 00:35	16:40	095°	
😝 Fritzlar	37.	1 00:35	16:41	094°	122.100
le November2 ETHF	37.	1 00:35	16:41	091 °	
Δ gisem	37.	3 00:35	16:41	148°	
🖲 Ennepetal-Oelkinghausen	37.	4 00:35	16:41	2 81 °	
△ BAMSU	37.	5 00:35	16:41	272°	
left Whiskey EDLW	37.	8 00:36	16:41	310°	
\ominus Gießen-Lützellinden	38.	9 00:37	16:42	163°	122.500
🖲 Lima EDVK	39.	5 00:37	16:43	063°	
• O Brightn.					Select •
			Ro	ute nly	Return

Bild 5: Enroute Info

Zusätzlich ist der Aufruf der Checklistenfunktion und die Anzeige der Flugzeit bzw. nach der Landung die Anzeige des Logbucheintrags möglich.

3.6 Anflugkarte anzeigen

Sofern eine Route aktiv ist, können Sie die Anflugkarte des aktuellen Zielwegpunktes (nächster Wegpunkt) mit dem Button *Approach Chart* anzeigen. Nochmaliges Antippen führt wieder zur vorherigen Anzeige zurück (Sichtflugkarte).

Wenn die aktuelle Position sich innerhalb des von der Anflugkarte abgedeckten Bereichs befindet, erfolgt die Darstellung im *Moving Map Mode*, sonst wird temporär zum *Static Map Mode* gewechselt.

Sofern der aktuelle Zielwegpunkt nicht der Platz ist, dessen Anflugkarte Sie anzeigen möchten, so stellen Sie erst mit dem Knopf *WP*<-*>* den gewünschten nächsten Wegpunkt ein.

Im *Moving Map Mode* können Sie nur Anflugkarten anzeigen, die Bestandteil der aktuellen Route sind. Zur Anzeige beliebiger (vorhandener) Anflugkarten wechseln Sie in den *Static Map Mode*.



Bild 6: Anflugkartenvorschau

3.7 Automatische Anzeige der Anflugkarte

Wenn Sie in den Bereich der Anflugkarte des nächsten Wegpunktes (Flugplatz) einfliegen, zoomt Sky-Map automatisch auf die Anflugkarte. Mit dem Button Approach Chart können Sie zwischen Anflugkarte und Streckenflugkarte wechseln.

3.8 "Look Ahead" - Funktion

Der *Look Ahead* Knopf verschiebt das Flugzeugsymbol zum Rand, so das in Flugrichtung mehr Karte zu sehen ist.

3.9 Luftraumwarnungen

Die Funktion Luftraumwarnung dient der Anzeige eines bevorstehenden Einfluges in einen anderen Luftraum. Sky-Map berechnet dazu laufend mögliche Schnittpunkte zwischen der "Heading Line" und den Umrissen der (installierten) Lufträume.

Wird ein Schnittpunkt festgestellt, so wird zusätzlich überprüft ob die aktuelle Höhe sich innerhalb der vertikalen Luftraumgrenzen befindet. Ist beides der Fall, so wird eine optische und (wahlweise) akustische Warnung ausgegeben.

Die optische Warnung besteht aus der hervorgehobenen Anzeige der Luftraumgrenzen, des Schnittpunktes mit der "Heading Line" sowie der Anzeige der Luftraumbezeichnung und der Unter– und Obergrenzen. Es werden Warnungen für die Lufträume A, B, C, D, F, Restricted, Danger und Special (z.B. TMZ) ausgegeben.



Bild 9: Luftraumwarnungen



Die Funktion Luftraumwarnung ersetzt **nicht** die den gesetzlichen Bestimmungen entsprechende Flugplanung und Durchführung. Sie sind als Pilot für Ihren Flugweg und sich daraus evtl. ergebende Luftraumverletzungen selbst verantwortlich. Gibt Sky-Map eine Luftraumwarnung aus, so heißt das nur, das Sie bei Beibehaltung Ihres gegenwärtigen Kurses mit hoher Wahrscheinlichkeit in den angezeigten Luftraum einfliegen. Der Umkehrschluss ist **nicht** zulässig !



Die Luftraumwarnung nutzt die vom GPS gelieferte Höhe, deren Genauigkeit prinzipbedingt wesentlich schlechter ist als die der Position. Die GPS Höhe ist außerdem auf NN (genauer gesagt auf den Referenzgeoid) bezogen und kann deshalb von der barometrisch ermittelten Höhe (MSL oder FL) abweichen. Aus diesem Grund werden die Lufträume von Sky-Map vertikal um einen einstellbaren Sicherheitsfaktor erweitert (Vertical Safety Margin). Die Luftraumwarnung funktioniert **nicht** bei einem vertikalen (Steig- oder Sinkflug) Einflug in einen anderen Luftraum, wenn Sie sich horizontal schon in dessen Bereich befinden. (Beispiel: Sie befinden sich im Bereich einer Kontrollzone knapp oberhalb der Obergrenze und unterschreiten diese dann im Sinkflug)

Voraussetzungen für die Luftraumwarnung:

- Die Luftraumdaten für das entsprechende Land müssen installiert sein (z.B. "DLand.air" für den deutschen Luftraum)
- Das digitale Höhenmodell muss installiert sein und den Bereich des überflogenen Luftraums abdecken. Ist das nicht der Fall, werden für Lufträume, deren Ober- oder Untergrenzen auf GND bezogen sind keine Warnungen ausgegeben !
- Zur optionalen akustischen Ausgabe der Warnungen (normalerweise nur sinnvoll, wenn der Audio Ausgang des MFD in das Intercom des Flugzeugs eingespeist wird) müssen die Sound Files (C.WAV, D.WAV usw.) im Unterverzeichnis Airspace installiert sein.

Die Umrisse der Lufträume können auch ständig angezeigt werden (Luftraumoverlay). Die Aktivierung erfolgt mit dem Menüpunkt *Lufträume anzeigen* im *Setup*, *Register Moving Map.* Die Anzeige kann auf Lufträume eingeschränkt werden die bei der aktuellen Flughöhe durchflogen würden: Menüpunkt *...altitude sensitive* im *Setup*

Durch Antippen des *Zoom Opt.* Knopfes kann die Warnung quittiert d.h. entfernt werden.

Über die Einstellung der Länge der "Heading Line" im Setup, *Register Moving Map* kann der Vorausschauzeitraum der Luftraumwarnung bestimmt werden. Die anderen Parameter (Safety Margin, optische Warnung, akustische Warnung) können im Setup, Register Warnungen eingestellt werden. Dort kann auch die Lautstärke eingestellt werden. Bei Änderung der Lautstärke wird zum Test eine akustische Warnung ausgegeben.

3.10 Warnung bei Unterschreiten der Sicherheitshöhe

Bei Unterschreiten einer einstellbaren Sicherheitsmindesthöhe gibt Sky-Map eine optische und akustische Warnung aus. Die Warnung wird nur ausgegeben wenn die Geschwindigkeit oberhalb einer einstellbaren Mindestgeschwindigkeit liegt. Diese sollte so eingestellt werden, das sie bei Start und Landung nicht überschritten und im Reiseflug nicht unterschritten wird.

Die optische Warnung kann durch Antippen des Textfeldes quittiert werden d.h. sie erscheint erst wieder, wenn die Sicherheitsmindesthöhe über- und danach wieder unterschritten wird.



Die Warnung bei Unterschreiten der Sicherheitsmindesthöhe unterliegt den Einschränkungen der Genauigkeit von GPS Höhe und digitalem Höhenmodell wie bei den Luftraumwarnungen und im Anhang beschrieben. Wenn Sky-Map eine Warnung anzeigt, so bedeutet das nur, das Sie mit großer Wahrscheinlichkeit die eingestellte Mindesthöhe unterschritten haben. Der Umkehrschluss ist **nicht** zulässig !

3.11 "Direct to" Funktion

Mit der Funktion *Direct to* wird eine direkte Route von der aktuellen Position zu einem Zielpunkt erzeugt.

Die Funktion bietet die Möglichkeit ein *direct to* Ziel aus allen in der Wegpunktdatenbank verfügbaren Wegpunkten auszuwählen.

Dazu wird der ICAO Locator oder der Name der Wegpunktes mit Hilfe des linken Knopfes eingestellt:



Bild 9: "Direct to" Funktion

Es reicht in der Regel den Anfang des Namens einzugeben.

Sobald Übereinstimmungen in der Wegpunktdatenbank gefunden werde belegen diese die vier Auswahltasten. Sind mehr als vier Übereinstimmungen vorhanden kann mit dem **WP<->** Knopf gescrollt werden. Die Wegpunkte werden nach Entfernung sortiert (die nächstgelegenen werden zuerst angezeigt)

Mit einer der vier Auswahltasten wird die Route von der aktuellen Position zum ausgewählten Wegpunkt erzeugt. Wird der Dialog über "Cancel" verlassen, wird keine Route erzeugt.

Mit *<-BS* (Backspace) kann das letzte Zeichen im Eingabefeld gelöscht werden.

3.12 Nearest Airports Funktion

Mit dem Button *Nearest Airports* wird ein Menü erzeugt, in dem die fünf nächstgelegenen Landeplätze eingetragen sind.

Die Einträge sind nach Entfernung aufsteigend sortiert d.h. der nächstliegende Platz wird ganz oben angezeigt. Es werden alle Arten von Landeplätzen angezeigt, auch Segelflug– und UL-Plätze.

Durch Auswählen mit dem linken Knopf erzeugen Sie eine direkte Route von der aktuellen Position zu dem ausgewählten Platz. Eine eventuell vorher vorhandene Route wird entfernt.



Bild 10: Nearest Airports

Mit dem Menüpunkt *Last Route* kann nach einem *Direct to* bzw. *Nearest* zur letzten regulär geplanten Route zurückgekehrt werden.

Mit dem Menüpunkt *Cancel* können Sie die Funktion verlassen ohne eine Route zu erzeugen.



Wenn bestimmte Plätze z.B. Segelflugplätze oder UL-Plätze in dieser Liste nicht angezeigt werden sollen, müssen diese beim Datenbankupdate abgeschaltet werden (D.h. Plätze die nicht in der Wegpunktdatenbank sind, können auch nicht angezeigt werden).

4. Flugplanung

Mit dem Menüpunkt *Flightplan* wird das Datenbank/Routenfenster aufgerufen. Es stellt neben dem interaktiven Erstellen/Bearbeiten einer Route auf dem Touchscreen (siehe Kapitel 2) die zweite Möglichkeit dar, Routen zusammenzustellen.

	Route Files:
	default.route
	EDVK Kassel_to_EDVK Kassel.route
	Emden_to_Juist.route
	Kassel-Breitscheid-Kassel.route
	Kassel-Hildesheim-Kassel.route
	Kassel_to_Kassel.route
	Pula.route
	Schmallenberg.route
	Load Route
	Delete Route
	Cancel
õ	Tab <-> 0
	Menu Load Route Route Waypoints Calc. Route AIP Info Return

Bild 11: Route laden

4.1 Route laden

Auf dem Register *Load Route* (siehe Bild 11) können Sie eine gespeicherte Route auswählen und als aktuelle Route laden. Die geladene Route wird dann im Routenfenster angezeigt und kann modifiziert werden. Das Routenformat ist mit dem Programm "Flight Planner" der Firma ifos kompatibel. Sie können daher mit Flightplanner oder Sky-Map geplante Routen gemeinsam verwenden.

4.2 Route löschen

Der Menüpunkt *Delete Route* löscht die ausgewählte Route von der Festplatte. Dazu muss erst eine Sicherheitsabfrage quittiert werden.

Name:				Locator:	Туре:
😝 EDVK Kassel-Calden				EDVK	Airfield
(Whiskey EDVK				EDVKW	Reportingpoint
\ominus EDKR Schmallenberg-Renn	nefeld			EDKR	Airfield
👄 EDKO Brilon/Hochsauerlan	id			EDKO	Airfield
🛞 Lima EDVK				EDVKL	Reportingpoint
\ominus EDVK Kassel-Calden				EDVK	Airfield
Save Route Invert Route Delete WP Show on Map Simulate Cancel	Route	Waypoints	Calc. Route		• • nfo Return

Bild 12: Routenfenster

4.3 Route speichern

Mit dem Menüpunkt *Save Route* können Sie die aktuelle Route zur späteren Wiederverwendung speichern. Sie können den vorgeschlagenen Dateinamen (gebildet aus den Namen des ersten und letzten Wegpunktes der Route) im folgenden Eingabefeld ändern oder übernehmen.

4.4 Route invertieren

Der Menüpunkt *Invert Route* kehrt die Reihenfolge der Wegpunkte um, z.B. wenn Sie an Ihrem Ziel angekommen sind und wollen dieselbe Strecke zurückfliegen.

4.5 Wegpunkt aus Route löschen

Delete WP dient zum Löschen eines ausgewählten Wegpunktes. Durch mehrfaches Antippen von *Delete WP* können Sie die aktuelle Route entfernen. Das entfernt die Route aus dem Routenfenster und von der Karte. Wenn Sie eine gespeicherte Route von der Festplatte löschen wollen, verwenden Sie *Route löschen* auf der Registerkarte *Route laden*

4.6 Auf Karte Anzeigen

Mit *Show on Map* kann der ausgewählte Wegpunkt auf der Karte angezeigt werden.

4.7 Route Simulieren

Mit Simulate kann die Simulation der Route gestartet werden.

Name:		Locator:	Туре:
🕲 Ajaccio		AJO	VOR/DME
* Ajaccio		RB	NDB
🔉 Ajaccio (Napoleon Bonaparte)		LFKJ	Airport
\ominus Ajdovscina		LJAJ	Airfield
Δ AJO			Intersection
Δ akabi		AKABI	Intersection
Search/Add WP		AKADO	Intersection
Search WP		AKAMO	Intersection
Add to Route		AKANU	Intersection
Show on Map		AKASU	Intersection
Delete WP		AKEBA	Intersection
Update Database			Intersection
Cancel			Intersection
OTab <->			ŏ
Menu Load Route Route	Waypoints	Calc. Route	AIP Info Return

Bild 13: Wegpunktfenster

4.8 Wegpunkt suchen

Die Wegpunkte werden in der Liste im Wegpunktfenster (siehe Bild 13) alphabetisch sortiert angezeigt.

Mit dem Menüpunkt *Search WP* kann die Wegpunkteingabe aufgerufen werden. Es reicht in der den Anfang des Namens oder Locators einzugeben. Die vier Auswahlbuttons füllen sich dann mit möglichen Wegpunkten. *Search/Add WP* fügt den Punkt sofort zur Route hinzu während *Search WP* ihn nur im Wegpunktfenster auswählt.

4.9 Wegpunkt zur Route hinzufügen

Mit *Add to Route* wird der selektierte Wegpunkt hinter dem aktuell ausgewählten Wegpunkt der Route (Register Route, siehe Bild 12) eingefügt bzw. angehängt.

4.10 Datenbank konfigurieren

Die Sky-Map Wegpunktdatenbank kann aus einzelnen Wegpunktdateien im Flight Planner .pts Format neu aufgebaut werden. Diese werden normalerweise im Rahmen der Karteninstallation installiert. So können z.B. die Wegpunkte von ausländischen Plätzen hinzugefügt werden. Es können aber auch unnötige Wegpunkte aus der Datenbank entfernt werden. Das spart Arbeitsspeicher und erhöht die Geschwindigkeit, wenn die Wegpunktdatenbank durchsucht werden muss. Mit dem Button *Update Datatbase* im Wegpunktfenster wir die Wegpunktdatenbank aus den einzelnen Wegpunktdateien (*.pts) neu aufgebaut. Die Dateien müssen sich im Verzeichnis Waypoints befinden. Ändern sich diese Dateien (z.B. bei einem Kartenupdate) geschieht der Datenbankupdate beim Programmstart automatisch.

Vom Benutzer selbst eingegebene Punkte werden vorher in der Datei User.pts gespeichert und können so der neuen Datenbank wieder hinzugefügt werden.

Die Namen der Dateien bestehen aus einer Länderkennung und dem enthaltenen Wegpunktyp z.B.:

EDAirfields.pts : deutsche Flugplätze EBReporting.pts : belgische Pflichtmeldepunkte

4.11 Route berechnen

Mit der Registerkarte *Calc. Route.* wird der Dialog zur Berechnung der Route aktiviert.

Wind spee	d O kts			TAS [100 kts	;		Fuel	25 l/ł	1
Wind dir	. <u>0</u> °			Date [27.06.2	2009				
Waypoint		Dist.[nm]	Time	Fuel [I]	тс	WCA	TH	GS [kts]	SR	SS
<table-cell-rows> EDVK Kasse</table-cell-rows>	l-Calden	0	0	0					03:07	19: 43
🖲 Whiskey ED	VK	7.1	00:04	1.8	267	0	268	100	03:08	19:43
😝 EDKR Schma	allenberg	37.7	00:22	9.4	247	0	247	100	03:13	19:46
<table-cell-rows> EDKO Brilon</table-cell-rows>	/Hochsa	20.3	00:12	5.1	44	0	45	100	03:10	19:46
🖲 Lima EDVK		23.0	00:13	5.7	82	0	82	100	03:07	19:44
🗧 Set w	vind a	speed		1.4	120	0	120	100	03:07	19:43
Σ Set w	vind (direct	ion	23.4						
Set s	peed									
Set d	ate									
Set f	Jelflo	w								
• Retu	m									•
OTab <->				_						0
Menu	Load Rou	ite Ro	ute	Waypo	ints	Calc. F	Route	AIP Inf	o	Return

Bild 15: Routenberechnung

Mithilfe dieses Formulars ist eine überschlägige Berechnung von Flugzeiten, Distanzen, Treibstoffverbrauch sowie Windeinfluß möglich. Dazu müssen Sie folgende Parameter eingeben:

- Geschwindigkeit (TAS) in [km/h] oder [kts] je nach Setup
- Treibstoffverbrauch bei dieser Geschwindigkeit in [l/h]
- Windgeschwindigkeit in [kts]
- Windrichtung
- Datum für Sunrise /Sunset Berechnung

Wenn ein Parameter geändert wird, wird die Berechnung automatisch aktualisiert.



Die Berechnung berücksichtigt **nicht** die unterschiedlichen Treibstoffverbrauchswerte im Steigflug, Reiseflug, Sinkflug bzw. beim Rollen und auch nicht die unter Umständen unterschiedliche Windrichtung und Stärke auf verschiedenen Höhen bzw. Teilstrecken. Sie ist deshalb kein Ersatz für eine den Vorschriften entsprechende Flugvorbereitung. Ebenfalls **nicht** berücksichtigt sind Sicherheitszuschläge und Reserve !

4.12 Beispiel Routenplanung

Angenommen Sie möchten einen kleinen Dreiecksflug planen, von Kassel (EDVK) nach Lauterbach (EDFT), weiter nach Brilon (EDKO) und zurück nach Kassel:

- Drücken Sie den lenken Knopf und wählen Sie Flight Plan
- Wenn im Routenfenster noch eine Route aktiv ist, tippen Sie auf *Delete Route* um die Route zu entfernen
- Aktivieren Sie das Wegpunkt Fenster (Button *Waypoints* antippen)
- Drücken Sie den Menü Knopf und aktivieren Sie Search/Add WP
- Geben Sie mit den linken Drehknöpfen EDVK ein (oder Kassel)
- Tippen Sie auf den EDVK Knopf
- Sie können kontrollieren ob der Wegpunkt hinzugefügt wurde, indem Sie kurz auf das Routenfenster umschalten (Register *Route* antippen)
- Achten Sie darauf das beim Verlassen des Routenfensters der letzte Wegpunkt selektiert ist, denn die Einfügeposition f
 ür neue Wegpunkte ist hinter dem selektierten Wegpunkt (selektiert = blau hinterlegt)
- Fügen Sie auf die gleiche Weise EDFT, EDKO und noch mal EDVK hinzu

Das Hinzufügen der Pflichtmeldepunkte für Ab- und Anflug in Kassel wäre auch über die Datenbank möglich, soll aber nun interaktiv erfolgen:

- Schalten sie auf die Routenanzeige um, selektieren Sie Kassel und tippen Sie dann auf *Show on Map*
- Sie sehen nun Kassel-Calden in der Mitte der Karte , sowie die nach unten abgehende und von links ankommende Route.
- Um einen Wegpunkt in die abgehende Route einzufügen, positionieren Sie das Fadenkreuz mit den linken Drehknöpfen über dem Pflichtmeldepunkt "Sierra 1". Drücken Sie dann die *Ins./Del. WP* Knopf. Ein neuer Wegpunkt in Form eines Kreise erscheint. Sie müssen das Fadenkreuz nicht hundertprozentig exakt positionieren, in einem gewissen Radius sprint der Punkt auf den nächsten Datenbankpunkt.
- Verschieben Sie den Ausschnitt nach Westen, bis Sie den Pflichtmeldepunkt "Whiskey 1" sehen und fügen Sie auf die gleiche Weise dort einen Punkt ein.
- Wenn Sie jetzt das Routenfenster öffnen, sehen Sie, das die hinzugefügten Punkte als Pflichtmeldepunkte erkannt und eingefügt wurden.
- Wenn Sie die Route speichern möchten, tippen Sie auf *Route speichern*, verändern den vorgeschlagenen Dateinamen nach Belieben und drücken *OK*

4.13 AIP Anzeige

Um die Anflugkarten, Flugplatzkarten und AIP Informationen für einen Platz anzuzeigen, **selektieren Sie diesen im Routen- oder Wegpunktfenster** (antippen oder mit den Pfeiltasten auswählen) und schalten dann um auf das Register *AIP Info*



Bild 16: AIP Anzeige

Über das mit dem linken Knopf aufrufbare Menü kann dann zwischen mehreren Anflug– und Flugplatzkarten und den Textinformationen aus der AIP umgeschaltet werden. Der Kartenausschnitt kann mit den Drehknöpfen gezoomt und verschoben werden.

Locator:	EDVK					
Purpose: Verkehrslandeplatz/Public Airfield						
Approval:	NVFR, IFR					
Location:	1 NM W Calden					
FBO:	Flughafen GmbH Kassel Flugplatz, 34379 Calden Tel.: (05674) 99770, Fax 997738					
Permission:	NfL I-183/99, I-205/01, I-24/05; NfL I-100/08					
GAFOR:	43					
Aircraft:	PCN 35 F/B/X/T, HEL 5700 kg, GLD (P, selbststartend / self-launching), GLD, UL (Motorschirme PPR), PJE, Luftschiffe / Airships. Fallschirmsprünge während der TWR- Betriebszeit gemäß Betriebsbestimmung von Bremen ATC. / Parachute jumping during TWR operating hours according to operational directive by Bremen ATC. Einschränkungen siehe AD 1-6. / Restrictions see AD 1-6.					

Bild 17: AIP Anzeige

Voraussetzung ist, das die Karten für den ausgewählten Platz vorhanden sind (d.h. installiert wurden).
4.14 Notams

Mit dem Register *NOTAMs* kann die NOTAM Anzeige aktiviert werden. Die Konfiguration erfolgt im Register *NOTAM Filter*. Beides ist im Kapitel 8 im Detail beschrieben.

4.15 Wetter

Auf der Registerseite *Wetter* befindet sich der pc_met Browser zur Anzeige der Wetterinformationen des Selbstbriefingsystems des DWD. Das ist in Kapitel 6 beschrieben.

4.16 Logbuch

Auf dem Register *Flight Log* werden die automatisch ermittelten Start- und Landezeiten angezeigt.



Bild 18: Logbuchanzeige

Wenn Ihre Geschwindigkeit den Wert von Vs (einstellbar unter Setup/Flugzeug) überschreitet, wird die aktuelle Position mit Datum und Uhrzeit als Startposition eingetragen. Wenn Sie die Geschwindigkeit dann wieder unterschreiten wird die Position mit Datum und Uhrzeit als Landung eingetragen.

Mit dem Menüpunkt *Alle löschen* können die Einträge gelöscht werden. Das Logbuch befindet sich als Datei *Logbook.txt* im Sky-Map Systemverzeichnis und kann bei Bedarf mit einem Textprogramm weiterbearbeitet werden.

Die Zeit wird vom GPS übernommen und als UTC angegeben.



Die Logbuchfunktion befreit Sie nicht von der Pflicht selber ein Flugbuch zu führen, sondern stellt lediglich ein Hilfsmittel zur Ermittlung der Zeiten dar.

Wenn Sie beim Rollen die eingestellte Stallspeed (Vs) über und danach wieder unterschreiten, kann dies zu Fehleinträgen führen.

Hubschrauberpiloten können die Funktion deaktivieren, um zu verhindern das beim Schweben / Langsamflug ungültige Starts/ Landungen eingetragen werden. Dazu setzen Sie unter *Setup/ Aircraft* den Parameter StallSpeed auf einen Wert der nie erreicht wird (z.B. 1000)

4.17 Download

Auf der Registerseite Download können die Einstellungen für die Aktualisierung der pc_met Daten, Niederschlagsradar und NOTAM Service zentral verwaltet werden.



Mit dem Button Download wird die Aktualisierung gestartet.

Bild 19: Download Seite

Im Feld Verbindung kann eine DFÜ-Verbindung für den Internetzugang ausgewählt werden oder "don't dial" wenn eine ständige Verbindung z.B. über Netzwerk besteht. Dazu kann das Eingabefeld mit dem Button Menü aktiviert werden. Normalerweise muss die Voreinstellung nicht geändert werden.

5. Parameter einstellen

Sie können diverse Einstellungen des Programms Ihren persönlichen Anforderungen entsprechend konfigurieren und dauerhaft speichern. Mit dem Menüpunkt Setup wird der Parameterdialog aufgerufen. Dieser ist in verschiedene **Registerkarten** unterteilt.

Show Terrain Overlay	 ✓ 			
Show Radar Overlay	×			
Show HSI	×			
Show Horizont	✓			
Show Map	✓			
Show Terrain Map	×			
Heading Up	×			
Show GAFOR Overlay	×			
Show Notam Overlay	×			
Show Safety Cones	×			
Show Airspaces	×			
altitude selective	✓			
• Select O Tab <->				
Menu Moving Map	Route Units	GPS Setup	Map Setup	Return

Bild 19: Moving Map Parameter

5.1 Moving Map Parameter

Auf der Registerkarte *Moving Map* kann die Farbe und Größe des Flugzeugsymbols sowie Farbe und Darstellung von Heading Linie und Track angepasst werden. Außerdem können diverse Anzeigeoptionen ausgewählt werden.

5.2 Routen Parameter

Auf der Registerkarte *Route* können Sie die Farbe und Segmentlänge der Routensegmente sowie die Linienstärke einstellen.

Das Feld *Größe WP Markierung* beeinflußt den Radius der zur Darstellung der für Wegpunkte verwendeten Kreise.

Das Feld *Schwellwert* bestimmt den Schwellenradius (in Bogensekunden) für das Einrasten auf den nächsten Wegpunkt beim interaktiven Erzeugen/Verschieben von Wegpunkten. Wenn Sie einen Wegpunkt in diesen Radius um einen in der Datenbank vorhandenen Wegpunkt schieben oder dort erzeugen, wird der Punkt automatisch auf die genauen Koordinaten verschoben und die Daten (Name usw.) aus der Datenbank übernommen ("Snap" Funktion).

Edit route on screen		 ✓
Smart Edit		×
Route Line Width		5 Pixel
Route Seg. Length		25 [km]
Route Color 1		
Route Color 2		
Treshold		60000 [msec]
Marker Size		10 Pixel
Rubberband		×
	Simulati	tion Params
Simulation altitude		2000 ft
Fast simulation		×
• Select O Tab <->	_	
Menu Moving Map	Route	Units GPS Setup Map Setup Return

Bild 20: Einstellungen für Route

Wenn

"Rubberband" abgehakt ist, beginnt die Route immer an der aktuellen Position, die mit einer Linie ("Gummiband") mit dem nächsten Wegpunkt verbunden ist. Vor diesem Punkt liegende Routensegmente werden nicht dargestellt.

5.3 Anzeigeeinheiten

Auf der Registerkarte Einheiten können Sie die Einheiten für die angezeigten Werte in der Infozeile auswählen:

- Geschwindigkeit in *[km/h]* oder *[knots]*
- Höhe in *[m]* oder *[feet]*
- Höhenangabe bezogen auf GND oder MSL
- Entfernung in [km] oder [miles]

Außerdem kann die Schrittweite für die Zoom und Move-(Kartenausschnitt verschieben) Funktion eingestellt werden. Die Einstellung erfolgt in Prozent.

5.4 GPS Einstellungen

Die Registerkarte *GPS Setup* dient zum Auswählen der seriellen Schnittstelle für die GPS Daten sowie zur Anzeige des GPS Status.

	Com. Port				7						
	Baud Rate				4800	4800					
	Sig. Valid Warning			×	×						
	Timeout		15 sec.	15 sec.							
	Offset			0 m							
.					GPS Monitor	:					
	GPS Data:				GPS Signal:	1					
	Sat's in us	se:	9		Pos. Precis	ion:	1 m				
	GND Speed	d: I	0.3 Km	/h	Altitude:		249 m				
	Latitude:		51.19.	53 N	Longitude:		09.25.3	39 E			
					_						
ः ०१	Gelect Tab <->								0		
	Menu	Moving	Мар	Route	Units	GPS	Setup	Map Setup	Return		

Bild 21: GPS Parameter

Im Auswahlfeld COM-Port kann die verwendete Schnittstelle und deren Baudrate eingestellt werden. Beim MFD ist das COM3 oder COM7 wenn das GPS eines Flarm/ADSB Empfängers benutzt wird.

In den Feldern *Sat's* und *Prec.* können Sie sehen, wie viele Satelliten zur Zeit verwendet werden und mit welcher rechnerischen Genauigkeit die Position bestimmt wird (HDOP: Horizontal Dilution of Precision). In der Balkengrafik werden die Feldstärken aller Empfangskanäle angezeigt.

Das farbige Feld *GPS Data* zeigt an, ob Daten vom GPS empfangen werden:

- Rot: es werden keine Daten empfangen
- Grün: es werden Daten empfangen

Das farbige Feld *GPS Signal* zeigt den Zustand des von GPS gelieferten "Signal Valid Flags" an:

- Rot: Signal nicht gültig
- Grün: Signal gültig

Mit dem Feld *Signal Valid Warning* können Sie bestimmen ob bei Auftreten des Zustandes *Signal Valid = false* die GPS Warnung auf dem Bildschirm erscheint (großes, rot blinkendes ?GPS?) Wenn *Signal Valid Warning* nicht aktiviert ist, erscheint die GPS Warnung erst, wenn keine Position mehr geliefert wird oder keine Daten empfangen werden. (Hintergrund: manche GPS Empfänger setzen das Signal Valid Flag sehr frühzeitig auf *false*, obwohl noch 3 oder mehr Satelliten in Sicht sind und eine Position geliefert wird)

Wenn Ihr GPS Einstellmöglichkeiten für den Datenausgang hat, stellen Sie das folgende Protokoll ein:

Schnittstellenprotokoll: NMEA; 4800 Baud; 8 Bits; keine Parität; 1 Stopbit

Die NMEA Standartbaudrate ist 4800, es können jedoch auch andere Baudraten verwendet werden. Wichtig ist, das Sie am GPS und in Sky-Map die gleiche Baudrate einstellen.

Im Feld **"Offset"** kann ein Korrekturwert für die Höhe (in Meter) eingegeben werden, wenn das GPS keine automatische Korrektur der Differenz zwischen Referenzgeoid und MSL durchführt .

5.5 Kartenkonfiguration / Update

Auf der Registerkarte *Map Setup* können Sie bestimmen, welche der installierten Karten zur Anzeige verwendet werden, sowie Karten per Download installieren oder updaten (Internetverbindung über WLAN Accesspoint erforderlich, siehe Seite 65)

Mapset:		State: Copyright:				
Maps						
DFS Wallchart Europe		<	DFS GmbH			
WorkImap		<				
ICAO D2014 2nd Edition		<	DFS GmbH			
Update Download						
Start AIP Update - Germany - AEDI HIPOK	5	Last Update: 09.01.2015				
Start Map Update - Middle Europe - IME		Last Update: 09.01.2015				
Start Map Update - IED		Last Update: 11.01.2015				
Download						
Add Map						
Start Update Delete map Abbruch				0		
Menu Moving Map Route	Einheiten	GPS Setup	Map Setup	Return		

Bild 22: Kartenkonfiguration

Mit Auswahl von *Add Map* und Druck auf den linken Drehknopf können Karten per Download hinzugefügt werden (registrierte Kartenseriennummer erforderlich)

Wenn eine einzelne Karte unter "Maps" ausgewählt ist erscheint bei Druck auf den linken Drehknopf ein anderes Menü:

Mit dem Menüpunkt *Map On/Off* bestimmen Sie ob die Karte aktiviert (d.h. angezeigt) oder deaktiviert wird. Wenn Sie neue Karten von CD installiert oder Karten entfernt haben, nutzen Sie den Menüpunkt *Find Maps.* Sky-Map baut dann das interne Kartenverzeichnis neu auf.

Mit dem Menüpunkt *Show Map* kann die aktuelle Position auf die Mitte eines selektierten Mapsets (genauer gesagt auf die Mitte der ersten gefundenen Kartendatei dieses Mapsets) gesetzt werden. Dieser Kartenteil wird dann im Static Map Mode angezeigt.

Mit **Delete Map** können nicht mehr benötigte Karten gelöscht werden.

5.6 Infopanels

Auf der Registerkarte **"Info"** können die "Infopanels" zur Anzeige diverser Werte im Moving Map Mode konfiguriert werden.

		Par	ameter:			
Value Cold	or					
Caption C	olor					
Backgrou	nd Color					
Border Co	lor					
Transpare	ent		×			
Moveable			×			
Snap			~			
Width			60 Pixel			
Height			34 Pixel			
Reset			×			
		Value	s to show:			
● Select O Tab <->						0
Menu	Route	Units	GPS Setup	Map Setup	Info	Return

Bild 23: Parameter für Infopanels

Mit den Farbauswahlfeldern kann die Farbe für Überschrift, Wert, Hintergrund und Umrandung eingestellt werden. Wenn die Hintergrundfarbe auf weiß eingestellt ist, kann sie durch abhaken von *Transparent* ganz abgeschaltet werden (Hintergrundfarbe bestimmt den Grad der Transparenz).

Ein Haken bei *Snap* sorgt dafür das die Panels beim Positionieren auf dem Bildschirm auf einem Raster "einschnappen" das ihrer Höhe und Breite entspricht. Unter **Values to show** kann ein einzelnes Anzeigepanel ausgewählt und dessen Sichtbarkeit bestimmt werden.

Der Button *Reset* setzt alle Parameter, Farben und Positionen wieder auf den Auslieferzustand zurück.

Wenn das Feld *Verschiebbar* abgehakt ist, können die Panels mit einer angeschlossene USB Maus auf dem Bildschirm positioniert werden. In der Voreinstellung liegen teilweise mehrere Infopanels an der selben Position übereinander so man ggf. erst die obenliegenden Panels verschieben muss um die darunterliegenden zu sehen.

5.7 Warnungen

Auf der Registerkarte *Warnings* können die Parameter für Warnungen (Luftraumwarnungen, Warnungen bei Unterschreiten der Sicherheitsmindesthöhe) eingestellt werden:

Unter *Sicherheitsabstand* kann der Abstand eingestellt werden um den Lufträume für die Luftraumwarnung vertikal erweitert werden um Ungenauigkeiten von GPS und Höhenmodell auszugleichen. Der Wert wird zur oberen Grenze addiert und von der unteren Grenze subtrahiert.

Mindesthöhe und *Mindestgeschwindigkeit* konfigurieren die Höhenwarnung. Die Warnung wird nur ausgegeben wenn die Geschwindigkeit oberhalb der Mindestgeschwindigkeit liegt. Diese sollte so eingestellt werden, das sie bei Start und Landung nicht überschritten und im Reiseflug nicht unterschritten wird.

Die Felder *Optische Warnung* und *Akustische Warnung* bestimmen wie die Warnung ausgegeben wird.

Mit *Volume* kann die Lautstärke am Ausgang für die akustische Warnung eingestellt werden. Bei Änderung wird zum Test eine Warnung ausgegeben.

5.8 Reminder

Auf der Registerkarte Reminders können Erinnerungen für Tankumschaltung und Beginn des Sinkfluges (bei gegebener Sinkrate zum nächsten Platz der geplanten Route) konfiguriert werden.

5.9 Flugzeug

Auf der Registerkarte *Aircraft* können Luftfahrzeugtechnische Parameter eingestellt werden. Verwendet werden diese im Rahmen der Funktionen *Glide Range, Logbuch* und *Glascockpit*

5.10 Wegpunkt Overlay

Auf der Registerkarte *WP-Overlay* kann für die verschiedenen Wegpunkttypen die Anzeige eines entsprechenden Symbols auf der Karte ein/ausgeschaltet werden. Dies ist insbesondere sinnvoll für Punkte die auf der Karte nicht eingezeichnet sind (z.B. UL-Plätze im Ausland oder Benutzer-Wegpunkte).



Die Symbole sind fest, d.h. die Landebahnausrichtung von Flugplätzen wird nicht richtig dargestellt !

5.11 IMU Setup

Unter IMU Setup können die Parameter für einen optional anschließbaren Lagesensor zur Anzeige eines künstlichen Horizonts eingestellt werden. Details zur Einstellung siehe Kapitel 10.

5.12 NMEA / TCAS Setup

Auf der NMEA/TCAS Seite werden die Datenverbindungen für den NMEA Ausgang (EFIS/ Autopilot) und TCAS (FLARM / ADSB Empfänger für Trafficanzeige) konfiguriert.

NMEA Output for Autopilot	×	
Com. Port	6	
Baud Rate	4800	
NMEA Input for TCAS	~	
Com. Port	5	
Baud Rate	19200	



Der COM Port ist von der externen Verdrahtung abhängig, siehe Seite 10. Die Baudrate ist passend zum angeschlossenen Kommunikationspartner einzustellen.



Der Anschluss an einen Autopilot ist bei zertifizierten Flugzeugen nicht zulässig.

5.13 System

Im Feld Sprache kann die Sprache der Sky-Map MFD Oberfläche eingestellt werden.



Sie können außerdem einstellen, welche Position Sky-Map anzeigt wenn kein GPS Signal vorhanden ist. Geben Sie dazu den gewünschten Längen und Breitengrad ein.

6. Wetterbriefing mit PC-Met

Sky-Map MFD bietet die Möglichkeit auf Wetterdaten aus dem Selbstbriefingsystem PC-MET des Deutschen Wetterdienstes zuzugreifen. Dazu ist eine Internetverbindung über WLAN erforderlich (Siehe Seite 65)

6.1 PC-Met Download

Bevor Sie auf die PC-Met Daten zugreifen können muss das MFD mit dem Internet Access Point verbunden sein. Auf MFD Seite passiert das automatisch sofern der Access Point entsprechend konfiguriert wurde. Die Konfiguration ist im Anhang beschrieben (siehe Seite 65)

Um die Wetterdaten zu aktualisieren rufen Sie die Registerkarte Download auf:

Enable download	Weather Settings	
Automatic download Interval	X 15 min	
	NOTAM Settings:	
Username Enable download		

Bild 24: Download Seite

Bei der ersten Benutzung müssen Sie hier den Accesspoint auswählen und das Passwort eingeben. Diese werden von Sky-Map gespeichert und sind bei der nächsten Verwendung voreingestellt.

Mit den "Enable Download" feldern können Sie konfigurieren ob Wetterdaten und/oder NOTAM Daten geladen werden.

Die erste Zeile zeigt den Verbindungsstatus der Internetverbindung an.

Das Laden der ausgewählten Berichte kann dann mit dem Button *Download* gestartet werden. Die Internetverbindung wird aufgebaut und der Fortschritt in einer Liste angezeigt. Sobald der Download beendet ist wird die Internetverbindung automatisch beendet.

In der Spalte *Status* werden die Statusmeldungen des Downloads angezeigt.

Name	Status	Path/Timestamp			
GAFOR Nord	ОК	http://www.flugwetter.de/mobil/text.php?titel=GAFOR%20Bericht%20Nord&filename=fbdl45			
GAFOR Mitte	ОК	http://www.flugwetter.de/mobil/text.php?titel=GAFOR%20Bericht%20Mitte&filename=fbdl45			
GAFOR Süd	ОК	http://www.flugwetter.de/mobil/text.php?titel=GAFOR%20Bericht%20Süd&filename=fbdl45z			
GAFOR Grafik Übersicht	OK	http://www.flugwetter.de/scripts/getimg.php?src=gafor_overview.png			
GAFOR Grafik Interv	OK	http://www.flugwetter.de/scripts/getimg.php?src=gafor_0.png			
GAFOR Grafik Interv	OK	http://www.flugwetter.de/scripts/getimg.php?src=gafor_1.png			
GAFOR Grafik Interv	OK	http://www.flugwetter.de/scripts/getimg.php?src=gafor_2.png			
GAFOR Austria	OK	http://www.flugwetter.de/mobil/text.php?titel=GAFOR%20Österreich&filename=fbos41wm.a			
GAFOR Grafik Austria	OK	http://www.flugwetter.de/scripts/getimg.php?src=gafor_austria.gif			
Radarbild D	ОК	http://www.flugwetter.de/scripts/getimg.php?src=rd_bild6.gif			
Radarbild EU	OK	http://www.flugwetter.de/scripts/getimg.php?src=re_bild6.gif			
Meteosat IR	OK	http://www.flugwetter.de/scripts/getimg.php?src=mi_bild6.gif			
Meteosat VIS	OK	http://www.flugwetter.de/scripts/getimg.php?src=mv_bild6.gif			
Gamet Frankfurt FIR	OK	http://www.flugwetter.de/mobil/gamet.php?titel=GAMET%20Frankfurt%20FIR&filename=fad			
3 Tage Vorhersage M	OK	http://www.flugwetter.de/mobil/text.php?titel=3%20Tage%20VH5%20Mitte&filename=fbdl6			
Flugwetterübersicht	ОК	http://www.flugwetter.de/mobil/text.php?titel=Flugwetterübersicht%20Hamburg&filena			
Metar Frankreich	OK	http://www.flugwetter.de/mobil/bulletin.htm?tp=sa&flag=lf			
Metar Dänemark, Sk	OK	http://www.flugwetter.de/mobil/bulletin.htm?tp=sa&flag=es@ek@en@ef@bi			
TAF (FC) Alpenländer	OK	http://www.flugwetter.de/mobil/bulletin.htm?tp=fc&flag=11@lo@ls			
Ballonbericht Stuttgart	ОК	http://www.flugwetter.de/mobil/text.php?titel=Ballonbericht%20Stuttgart&filename=fxdl41d			
Download					
Download					
	Download finished				
		ОК			

Bild 25: Download Status Anzeige

6.2 PC-Met Anzeigen

Mit dem Register *Wetter* rufen Sie das Anzeigefenster für die zuvor heruntergeladenen Berichte auf.



Bild 26: PC-Met Browser im Flugplanungs Register

Im oberen Auswahlfenster sind alle Berichte eingetragen, die Sie beim letzten Download ausgewählt hatten, sowie durch eine Linie abgetrennt auch ältere Berichte sofern vorhanden. Mit dem linken Drehknopf kann ein Bericht ausgewählt werden, mit den rechten Drehknöpfen wird das Bild gescrollt. (siehe Bild 26).

Die Verantwortung für den Inhalt der dargestellten Berichte liegt beim Deutschen Wetterdienst. Sky-Map stellt lediglich die Zugriffs und Darstellungsmöglichkeiten bereit. Prinzipbedingt kann nicht garantiert werden, das die dargestellten Daten vollständig, aktuell und richtig sind.



Einige Mobilfunkanbieter führen eine Verlustbehaftete Komprimierung von Bildern durch, wenn die Daten über GPRS übertragen werden. In diesem Fall kann es zu einer falschen Farbdarstellung kommen. Man kann diese Komprimierung in der Regel abschalten, fragen Sie Ihren Mobilfunkanbieter wie das geht.

6.3 GAFOR auf Karte anzeigen

Mit dem Menüpunkt *Show GAFOR* im Menü *Display* können die GA-FOR Gebiete auf der Karte eingeblendet werden. Die einzelnen Gebiete werden dabei halbtransparent entsprechend ihrer Einstufung eingefärbt.



Bild 27: GAFOR Einstufung auf Karte anzeigen

Voraussetzung für die Funktion ist, das die Daten im Rahmen des Radar Downloads mit der Funktion PC-MET Download (siehe 8.1) heruntergeladen wurden.

In der Legende wird das Gültigkeitsdatum und der Zeitraum angezeigt. Mit dem rechten Knopf kann der Zeitraum weitergeschaltet werden.

Die bei den Einstufungen "Delta" und "Mike" möglichen Zwischenstufen werden nicht dargestellt.



Wenn die GAFOR Anzeige einen Flug **nicht** durchführbar erscheinen lässt, dann wird das auch mit großer Wahrscheinlichkeit so sein. Der Umkehrschluss ist **nicht** zulässig. Im Zweifelsfall sollten Sie eine individuelle Flugwetterberatung einholen.

6.4 Radar Download

Mit der Funktion Radar Download wird das Niederschlagsradarbild Europa vom Server des DWD zur Darstellung auf der Karte heruntergeladen. Dazu benötigen Sie einen Internetzugang über WLAN, siehe Seite 65.

Der Radar Download kann so konfiguriert werden, das die Daten in regelmäßigen Zeitabständen (z.B. wie die Radarbilder auch alle 15 min.) aktualisiert werden. Bei Vorhandensein einer im Flug funktionsfähigen Internetverbindung (z.B. Satelliten-Modem) kann das Radarbild so auf dem neuesten Stand gehalten werden.



Auch wenn die automatische Aktualisierung eingeschaltet ist, muss der erste Download manuell (mit dem Button *Return* auf der Download Seite) ausgelöst werden. Dies erfolgt zur Kontrolle des Gesamtsystems am besten vor dem Start.

6.5 Radar Overlay

Die Funktion Radar Overlay stellt das Niederschlagsradarbild Europa aus PC-MET in transparenter Form auf der Karte dar. Die Karte wird dabei entsprechend der Stärke des Niederschlags eingefärbt.



Bild 28: Anzeige Radar Overlay

Voraussetzung ist, das die Daten zuvor mit der Funktion Radar Download vom Server des DWD geladen wurden (siehe 8.4 Radar Download).

Am unteren Bildrand wird der Zeitstempel des Radarbildes sowie die Zuordnung der Farben zur Niederschlagsstärke dargestellt.



Wenn ein Gebiet auf der Karte eingefärbt ist, heißt das nur, das an dieser Stelle mit hoher Wahrscheinlichkeit mit Niederschlag in der angezeigten Stärke gerechnet werden muss. Der Umkehrschluss (keine Einfärbung gleich kein Niederschlag) ist nicht zulässig.

Der Zeitstempel auf der Kartendarstellung zeigt die Zeit, zu der das dargestellte Radarbild aufgenommen wurde. Wenn die automatische Aktualisierung aktiv ist, zeigt die Farbe zusätzlich den Status an:

grün: Aktualisierung OK rot: Letzte Aktualisierung fehlgeschlagen

7. Trackspeicherung

Sky-Map speichert während des Fluges in regelmäßigen Zeitabständen die aktuelle Position, Richtung, Höhe und Zeit. Die Speicherung erfolgt jede Sekunde, wenn sich das Heading um mehr als 2° geändert hat, ansonsten alle 5 Sekunden. Die Daten werden im Flight Planner Track Format als Textfile gespeichert und können im Flight Planner angezeigt werden.

Track Files können auch in Tabellenkalkulationsprogramme eingelesen werden (z.B. Microsoft Excel) z.B. zur grafischen Darstellung des Höhenprofils eines Fluges.

Sky-Map erzeugt für jeden Tag eine eigenes Track-File mit dem Filenamen *TRKddmmjjjj.txt* wobei *ddmmjjjj* das aktuelle Datum repräsentiert. (z.B. TRK03052003.txt für das Trackfile vom 03.05.2003) Die Trackfiles werden im Unterverzeichnis Tracks im Sky-Map Installationspfad abgelegt.

Auszug aus einem Track File:

Flight P	lanner Trac	k File,Vers	ion 3.0
10.06.09	09:18:45,	51°21.9805,	09°10.6618,2978,76,178
10.06.09	09:20:03,	51°20.3560,	09°10.7905,3385,76,173
10.06.09	09:20:09,	51°20.2294,	09°10.8141,3379,79,173
10.06.09	09:20:15,	51°20.0981,	09°10.8342,3359,78,176
10.06.09	09:20:19,	51°20.0113,	09°10.8397,3353,78,179
10.06.09	09:20:25,	51°19.8812,	09°10.8400,3353,79,179
10.06.09	09:20:31,	51°19.7498,	09°10.8369,3353,80,182
10.06.09	09:20:37,	51°19.6164,	09°10.8250,3356,80,183
10.06.09	09:20:43,	51°19.4853,	09°10.8177,3362,78,179
10.06.09	09:20:49,	51°19.3578,	09°10.8124,3369,75,182
10.06.09	09:20:55,	51°19.2352,	09°10.8044,3379,73,182
10.06.09	09:21:00,	51°19.1356,	09°10.7924,3408,72,185
10.06.09	09:21:07,	51°18.9961,	09°10.7657,3451,74,189
10.06.09	09:21:14,	51°18.8524,	09°10.7287,3471,77,189
10.06.09	09:21:20,	51°18.7261,	09°10.7007,3448,77,187
10.06.09	09:21:23,	51°18.6630,	09°10.6853,3441,76,190
10.06.09	09:21:27,	51°18.5811,	09°10.6579,3435,75,193
10.06.09	09:21:34,	51°18.4429,	09°10.6022,3431,72,195
10.06.09	09:21:38,	51°18.3656,	09°10.5644,3431,74,197
10.06.09	09:21:43,	51°18.2674,	09°10.5097,3418,75,199
10.06.09	09:21:46,	51°18.2084,	09°10.4783,3398,75,197

Dabei haben die einzelnen Spalten folgende Bedeutung: Datum,Uhrzeit,Breite,Länge,Höhe(ft),Speed(kts),Heading

8 Notams anzeigen

8.1 Allgemeines

Notice to Airmen (NOTAM) sind Nachrichten für Luftfahrer, die weltweit zwischen den nationalen Flugsicherungsbehörden ausgetauscht werden. In der Regel weisen NOTAMs auf kurzfristig aufgetretene Änderungen oder Gefahren im Luftverkehr hin.

Eine ordnungsgemäße Flugvorbereitung sollte daher immer auch ein aktuelles NOTAM-Briefing beinhalten, um wichtige Hinweise zur Flugdurchführung, die sich nicht aus den eher langfristig angelegten Publikationen wie ICAO-Karte oder AIP VFR ergeben, zu erhalten. Typische NOTAM-Szenarien sind z.B. kurzfristige Aktivierung von Lufträumen. Sperrung Flugplätzen oder von bestimmten Einrichtungen, technische Störungen von Navigationseinrichtungen Verkehrshinweise zu Luftfahrtveranstaltungen oder oder militärischen Manövern. NOTAMs werden nach einem international einheitlichen Schema klassifiziert. Dazu zählt u.A. eine weltweit eindeutige Benummerung, ein Ortsbezug in Form einer Koordinate und eines ICAO-Locators sowie eine inhaltliche Kodierung ("Q-Code") und Typisierung (VFR/IFR, Zweck, Dringlichkeit).

Sky-Map unterstützt Ihre Flugvorbereitung durch das automatische Abrufen aktueller Notams, den automatischen Abgleich mit Ihrer geplanten Route und das Anzeigen der NOTAMs auf der Karte. Sky-Map nutzt dazu den NOTAM Service der Firma ifos (Flight Planner)

Konzeptionell ist die NOTAM-Funktion dabei an das VFR-Bulletin der Deutschen Flugsicherung angelehnt: alle Inhalte, die das VFR-Bulletin transportiert, werden auch von der NOTAM Funktion von Sky-Map transportiert.

Technisch erfolgt der Abruf der NOTAMs über das Internet, Sie benötigen daher einen Internetzugang über WLAN, siehe Seite 65

Derzeit erfolgt die regelmäßige Aktualisierung zwischen 5:00 und 21:00 Uhr alle 2 Stunden. In dieser Zeit gleicht eine zentrale Komponente alle 2 Stunden die NOTAMs auf einem ifos Server mit dem zentralen Server der Deutschen Flugsicherung ab. Sky-Map kann dann diese NOTAMs auf einem ifos Server abholen und lokal zwischenspeichern. Sie können die Notams auch "mitnehmen", allerdings veraltet die lokale Kopie entsprechend. Im Notam Update Fenster wird die genaue Uhrzeit (in UTC) des letzten Abgleichs mit der zentralen DFS-Notam Datenbank angezeigt, bitte prüfen Sie im Zweifel dieses Datum, um die Aktualität Ihrer Daten einzuschätzen.

8.2 Rechtliche Hinweise

Der ifos (Flight Planner) Notam Service basiert technisch auf einem Abgleich der aktuellen DFS-Notam Datenbank mit einer im Internet verfügbaren Kopie eines Auszugs dieser Datenbank. Sowohl die Deutsche Flugsicherung als auch ifos sind bemüht, stets die Vollständigkeit und Aktualität dieser Daten im Rahmen der genannten Perioden (derzeit: 2-Stündlich tagsüber) zu gewährleisten. Aufgrund der verwendeten Techniken wie eMail und http-Internetzugriff ist es aber nicht auszuschließen, dass es aufgrund technischer Störungen der beteiligten Systeme zu Verzögerungen kommen kann. Sie sind daher verpflichtet, die Aktualität der Ihnen zur Verfügung gestellten Daten zu überprüfen. Sie können das Datum bzw. den Zeitpunkt der letzten Veröffentlichung der Ihnen vorliegenden Daten auf dem Karteireiter Update einsehen. Weicht der dort genannte Zeitstempel (Achtung: UTC!) mehr als 4 Stunden von der aktuellen Uhrzeit ab. gehen Sie davon aus, dass die Notams nicht aktuell sind und konsultieren Sie dann zusätzlich andere Quellen (z.B. AIS-Briefing). Beachten Sie, das es auch sehr kurzfristige Notams geben kann, die in der 2stündigen Aktualisierungsphase "untergehen" können (reales Beispiel: Vollständige Sperrung des Frankfurter Luftraums durch Notam wegen Irrfliegers).

Grundsätzlich gilt: wenn Sky-Map bzw. die dort publizierten Notams einen Flug so wie geplant als undurchführbar erscheinen lassen, wird dies auch aller Wahrscheinlichkeit so sein. Der Umkehrschluss gilt aber auf keinen Fall. Sollten Sie Zweifel an der Aktualität der Notams haben, wählen Sie daher immer zusätzlich die klassischen Methoden des Notam-Briefings.

Mit der Verwendung der Notam-Option erkennen Sie die hier genannten Einschränkungen an.

8.3 Notam Browser

Auf der Registerkarte *NOTAMs* wird der Notam Browser angezeigt:

27 Not 🔻	Ort	OText	gültig ab	aültia bis	Periode	Altitu	Z
□ X A081	FD	Grenzühergangsregelunge	16.03	PERM		000 -	N
ΠΛ A106	EDGG	Verschiedenes	29.03	25.10	DAILY	000	в
□ • A111	ED	Luft/Bodenkommunikation	31.03	30.06		000	N
A122	ED	Luft/Bodenkommunikation	06.04	30.06		000	N -
□•A180	EDDF	Automatic terminal inform	28.05	28.08		000	в
0682	EDVK	Luft/Bodenkommunikation	20.03	30.06		000	в
C1013	EDLP	Hindernis errichted	30.04	29.07		000	в
□ [©] C1227	ED	Nondirectional Radio Beaco	25.05	30.06		000	в
🗖 🔷 C1317	EDVK	Luftraum (B, C, D, oder E)	12.06	12.06		000	N
□ ۞C1318	EDLP	Peilstelle (VDF) nicht benut	08.06	31.08		000	в
□•E0522	ED	Fluginformationsdienst (FIS	23.03	23.06	DAILY	000	в
□X E0650	EDKR	Hindernis errichted	26.05	PERM		000	M
□ ⊖E0844	ED	Flugplatz verfügbar, PPR	21.06	21.06		000	N
□ <u>^</u> F2242	EDKO	Fallschirmsprung findet statt	10.06	11.06	10 120	GND	N
□ <u>^</u> F2248	EDLR	Verbandsflug findet statt	11.06	11.06		GND	N
🗖 🗛 F2251	EDEC	Vorhandeflug findot statt	11.06	11.06		GND -	N
							_
EDWW EDGG E	DWW:	Der Einflug in oder der Ausflug	aus dem He	oheitsgebie	et der Bund	esrepubli	k 🔷
Deutschland (lart nui	r nach oder von den Verkehrsti	ughaeten s	owie nach	oder von d	en	
zollamtlich un Euor Eluogo ur	a grenz on / nocl	polizellich zugelassenen Landej h. anderen EU-Mitoliodestatten :	plaetzen er optfoollt di	Tolgen. o Vormflich	tuna zue Nu	tauna	
i Shou		Man	entiaent u	e verpilien	tung zur Nu	itzung	
Suov	w or	igen-Staaten e	ntfaellt die	Veroflicht	una zur Nut	zuna eine	es 🗔
Retu	irn_						· · · ·
	_						
Menu	Ro	ute Waypoints Calc. Ro	ute AIF	Info	Notams	Retur	n

Bild 29: Notam Browser Fenster

In der Liste im oberen Bereich werden die ausgewählten NOTAMS angezeigt, im unteren Detailfeld der Klartext zum oben selektierten NOTAM Eintrag.

Mit dem linken Drehknopf wird die aktuelle Zeile ausgewählt, wodurch im Detailfeld der zugehörige Klartext angezeigt wird.

Der Menüpunkt *Show on Map* dient zur Anzeige der NOTAM-Position auf der Karte.

8.4 Notam Filter

Sie können NOTAMs nach vielfältigen Kriterien filtern, um die Anzahl angezeigter NOTAMs auf die für Sie relevanten einzuschränken.

	Show only	y Notams along	g Route	 Image: A second s				
	withhi	n		10 km				
	Show only	y valid at		×				
	Date			27.06.2009)			
	Show only for			[Locator]				
	Country			ED Germany				
	Hide checked Notams			×				
	Show only VFR relevant			×				
	Show only IFR relevant			×				
	Show only Airport relevant			×				
	Show only Enroute relevant			×				
	Show only NAV Warning relevant			×				
• •	Gelect Fab <->					_	0	
	Menu	Waypoints	Calc. Route	AIP Info	NOTAMs	NOTAM Filter	Return	

Bild 30: Notam Filter Einstellungen

Folgende Einstellungen sind möglich:

Entlang Route	Zeigt nur NOTAMs, die in einem einstellbaren Korri- dor entlang der geplanten Route liegen
Gültig am	Zeigt nur NOTAMs, deren Gültigkeit ein bestimmtes Datum einschließt
Abgehakte verstecken	Zeigt nur NOTAMs, die nicht als gelesen markiert wurden
Nur anzeigen für	Zeigt nur NOTAMs mit dem im Feld eingegebenen Locator (mehrere Locator einfach hintereinander eingeben z.B. "EDVK EDKR EDKO")
VFR / IFR	Zeigt nur NOTAMs für die gewählte Art von Verkehr. Hinweis: Derzeit liefert die DFS nur VFR und IFR/ VFR Notams (keine reinen IFR Notams).
Airport / Enroute / NAV	Hier können Sie den "Scope" der NOTAMs wählen, diese können sich auf Flugplätze, Einrichtungen entlang der Strecke oder Navigationseinrichtungen beziehen.



Die einzelnen Einstellungen sind logisch "UND" verknüpft, d.h. ein NOTAM muss alle eingestellten Kriterien erfüllen um angezeigt zu werden. D.h. um alle Notams zu sehen entfernen sie alle "Haken".

8.5 Notams auf Karte anzeigen

Mit dem Menüpunkt *Show Notams* auf der Registerkarte *Setup/ Moving Map* können die NOTAMs auf der Karte angezeigt werden.



Bild 31: Notam Anzeige auf Karte

Die NOTAMs werden an ihrer Referenzposition mit einem halbtransparenten Kreis gekennzeichnet.

Der Durchmesser des Kreises entspricht dem Gültigkeits-Radius. Wenn der Radius größer als 25nm ist, wird er der Übersichtlichkeit wegen nicht gezeichnet. (Hintergrund: es gibt NOTAMs, die deutschlandweit gültig sind und damit alles rot einfärben würden) Diese Notams werden durch einen kleinen gelben Kreis gekennzeichnet.

Außerdem wird der Notam "QText" angezeigt. Liegen mehrere NOTAMs an der gleichen Position, so verschieben sich die Texte automatisch vertikal, damit alle Texte lesbar bleiben.



Aus historischen Gründen werden Sekunden-Angaben im Koordinatenformat der Notams weggelassen, daher kommt es zu scheinbaren "Ungenauigkeiten" des angezeigten Kreises auf der Karte. Dieser liegt daher je nach Kartentyp nicht unbedingt z.B. auf dem Flugplatzreferenzpunkt. Bei überregionalen Notams (z.B. "alle Kernkraftwerke" betreffend) kann die Koordinate auch mehr-oderweniger willkürlich an irgendeiner Stelle im Zentrum des betroffenen Bereichs liegen (für die "Kernkraftwerke": irgendwo in der "Mitte" Deutschlands).

8.6 Notams aktualisieren

Zum Aktualisieren der NOTAMs benötigen Sie eine Internetverbindung über WLAN, Konfiguration siehe Seite 65.

Die Aktualisierung erfolgt auf der gemeinsamen Download Seite unter *Flugplan* im Register *Download*

Sky-Map "merkt" sich die vorgenommenen Einstellungen, so das Sie im Normalfall nur auf den Button *Download* drücken müssen.

Um alle NOTAMs zu sehen, entfernen Sie alle "Haken" auf der Notam Filter Seite.



9. Terrainanzeige

Mit der Terrainanzeige kann die Flughöhe über Grund auf der Karte visualisiert werden. Dabei wird die Karte entsprechend der Höhendifferenz eingefärbt:



Bild 32: Terrain Anzeige

Unter *Setup - Moving Map - Show Terrain Overlay* kann die Funktion ein-/ausgeschaltet werden. Die Einfärbung erfolgt gemäß folgender Zuordnung:

Farbe:	Höhe über Grund:
Rot	< 100 ft bzw. Terrain höher als Flughöhe
Gelb	< 500 ft
Grün	< 1000 ft
keine Einfärbung	>= 1000 ft

Die Berechnung erfolgt auf Basis der GPS Höhe und des digitalen Höhenmodells mit den im Kapitel 11 beschriebenen Einschränkungen.



Die rote Einfärbung bedeutet nur, das in diesem Gebiet bei Beibehalten der gegenwärtigen Flughöhe mit hoher Wahrscheinlichkeit eine Bodenberührung erfolgen würde. Der Umkehrschluss "keine Einfärbung gleich keine Gefahr einer Bodenberührung" ist nicht zulässig. Auf keinen Fall ist die Funktion ein Ersatz für ausreichende Sichtflugbedingungen !

10. "Glascockpit" Anzeige

In Verbindung mit der Option AHRS ist die Anzeige eine künstlichen Horizonts sowie der Geschwindigkeit über Staudruck und der barometrischen Höhe möglich.



Bild 33: "Glascockpit" Anzeige

Die Anzeige kann Bildschirmfüllend oder gemeinsam mit der Moving Map Anzeige (Split Screen) erfolgen.

Mit der Menu Taste und Auswahl von *Show Horizont* kann die Glascockpit Anzeige ein/ausgeschaltet werden. Alternative kann mittels *Split Screen* die Anzeige gemeinsam mit der Karte aktiviert werden.



Achtung! Die angezeigten Werte dienen nur der Information und sind nicht als primäre Instrumente zur Kontrolle der Fluglage, Richtung, Geschwindigkeit und Höhe usw. geeignet und auch als solche nicht zugelassen.

Das Vorhandensein der Horizontanzeige sollte keinesfalls zum Einflug in IMC veranlassen. Fliegen Sie nicht unter Instrumentenflugbedingungen, wenn Sie nicht über die dafür vorgeschriebene Ausrüstung, Lizenz und Erfahrung verfügen.

Die Option AHRS ist für zertifizierte Flugzeuge nicht geeignet bzw. zugelassen.

10.1 Geschwindigkeitsanzeige konfigurieren

Die Parameter für die farbliche Aufteilung des Geschwindigkeitsbalkens werden unter *Setup - Aircraft* eingestellt:

Glide Factor	10
Stallspeed (Vs)	36 kts
Stall Speed wo. Flaps	39 kts
FlapSpeed (Vf)	60 kts
Normal Op. Speed (Yno)	88 kts
Never Exceed Sp. (Vne)	110 kts

Dabei gilt folgende Zuordnung:

Vs bis Vf	weiss
Vf bis Vno	grün
Vno bis Vne	gelb
darüber	rot

10.2 QNH einstellen

Der QNH Wert für die barometrische Höhenanzeige kann mit dem rechten Drehknopf eingestellt werden

10.3 "Synthetic Vision"

Sofern für ein Land die 3D Daten installiert sind wird der Horizont im "Synthetic Vision" Mode dargestellt, d.h. als künstliche Geländeansicht basierend auf Satellitenbildern und Höhendaten.

Normalerweise sind die dargestellte Position, Richtung, Höhe, Lage usw. vom GPS und vom AHRS Sensor abhängig. Nur wenn eine Route simuliert wird können Position, Blickrichtung und Höhe mit den Drehknöpfen eingestellt werden.

Wenn unter Setup/Moving Map das Terrainoverlay eingeschaltet ist wird in der 3D Ansicht das Gelände ebenfalls entsprechend der Differenz Flughöhe—Geländehöhe eingefärbt.



Bild 34: Synthetic Vision mit Hindernisanzeige

11.1 Digitales Höhenmodell

Die Installation enthält ein digitales Höhenmodell das die meisten Europäischen Länder abdeckt. Es basiert auf den Daten des GTO-PO30 Datensatzes des U.S. Geological Survey's EROS Data Center in Sioux Falls, South Dakota. Das Modell ist weltweit verfügbar und bietet Höhenwerte in einem 30 Sekunden Raster, das entspricht in Mitteleuropa etwa 1 Kilometer.



Die Auflösung des Höhenmodells vom 1 Km bedeutet, das nur die Höhe von Punkten bekannt ist, die auf einem 1 Kilometer Raster liegen. In stark konturiertem Gelände (Mittelgebirge, Alpen) wird es jedoch viele Punkte geben, deren Höhe mehr oder weniger stark davon abweicht. Zusammen mit der Ungenauigkeit der GPS Höhenangabe kann daher der Fehler der Höhe über Grund unter bestimmten Umständen mehrere 100 ft betragen!



Achtung ! Wenn Sie sich an einer Position befinden, die vom digitalen Höhenmodell nicht abgedeckt wird, so wird keine Höhe über Grund angezeigt und keine Luftraumwarnungen für Lufträume mit auf GND bezogener Unter- bzw. Obergrenze.

Bei Bedarf lassen sich weitere Kacheln des Höhenmodells zur Abdeckung weiterer Bereich installieren.

11.2 Trafficanzeige

In Verbindung mit einem externen FLARM/ADSB Empfänger (z.B. Power Flarm Core oder Garrecht TRX1500) können Verkehrsinformationen und Warnungen angezeigt werden.



Bild 34: Trafficanzeige

Bei Flugzeugen mit FLARM oder ADSB werden Position, Richtung und Höhendifferenz (Einheit 100 ft)angezeigt, bei Flugzeugen mit normalem Transponder zeigt ein Kreis um die eigene Position den Abstand und die Höhendifferenz, die genaue Position ist in diesem Fall nicht bekannt.

Verkehr mit Alarm wird gelb oder rot auf der Karte angezeigt, zusätzlich erscheint ein Fenster in Heading Up Darstellung und ein Warntext. Die Warnung wird auch über den Audio Ausgang ausgegeben.

Die Trafficanzeige ist immer aktiv sofern die Schnittstelle wie auf Seite 46 beschrieben konfiguriert wurde und der externe Trafficempfänger angeschlossen ist und Daten liefert.

11.3 Konfiguration WLAN Accesspoint

Für die Aktualisierung von Wetterdaten und NOTAMs sowie zum Kartendownload wird ein WLAN Accesspoint benötigt. Dazu kann z.B. die Funktion "Persönlicher Hotspot" eines Smartphones oder Tablets benutzt werden. Damit sich das MFD automatisch verbindet müssen unter *Flightplan/Download der* Name (SSID) ausgewählt und das Passwort (Key) des Access Point eingegeben werden:

	Status: No	WLAN conne	ction		
Access Point SSID:		radio2-2.4	IGHz		
Access Point Key:		*******			
	GDL90	Device Listen	er		
Listen on UPD Port		4000 (nee	ds restart whe	en changed)	
	weat	ther Settings			
Enable download		V			
Automatic download		×			
Interval		15 min			
	NOT	AM Settings:			
Username					
Enable download		×			
• Select •					Page • O
Menu NOTAMs	NOTAM Filter	Weather	Flight Log	Download	Return

Hier die Konfiguration am Beispiel eines iPad:

•••• Telekom.de LTE	12:25	Persönlicher Hotspot: 1 Verbindung 🛛 41 % 🔲
Einstellungen	Allgemein	Info
Flugmodus	Name	MFDAP121B >
SWLAN Nicht verbunden		
Bluetooth Aus	SSID wie hier	Telekom.de
Wobile Daten	Anschluss	Telekom.de
Persönlicher Hotspot	Titel	407
Netzbetreiber Telekom.de	Videos	9

Dann unter Persönlicher Hotspot Passwort eintragen/übernehmen:

●●●●○ Telekom.de LTE	12:25	Persönlicher Hotspot: 1 Verbindung	41 % 💷	
Einstellungen	Einstellungen Persönl. Hotspot			
Flugmodus	Persönlicher H	lotspot		
SWLAN Nicht verbunden	Jetzt sichtbar. Andere Benutzer	können Ihr freigegebenes Netzwerk		
Bluetooth Aus	mittels WLAN unter dem Namen "MFDAP352D" finden.			
W Mobile Daten	WLAN-Kennwe	ort MFDAPD25	53 >	
Persönlicher Hotspot	ÜBEF	R WLAN V		
Netzbetreiber Telekom.de	Key von hie	er übernehmen uter oder	AN- anderem	
	2 Gel	ben Sie bei Aufforderung das Kennw	ort ein.	
Mitteilungen	V ÜBEF	R BLUETOOTH VERBINDEN		

Die Mobile Datenverbindung muss ebenfalls aktiviert sein, darüber erfolgt letztendlich der Zugang ins Internet. Wenn Name und Passwort richtig konfiguriert wurden und der persönliche Hotspot eingeschaltet ist wird die Verbindung zwischen MFD und Smartphone automatisch aufgebaut. Man sieht das an der blauen Kopfzeile mit dem Text "Persönlicher Hotspot: 1 Verbindung"



Der Verbindungsaufbau kann bis zu einer Minute dauern. Kommt keine Verbindung zustande bitte Name und Passwort kontrollieren und ggf. den Hotspot nochmal aus/einschalten. Insbesondere wenn das Gerät vorher im Standby Mode war kann es nötig sein den Hotspot Ein/Auszuschalten um das automatische Verbinden zu reaktivieren.

Bei anderen Smartphones (z.B. mit Android) oder reinen Access Points sind die Bezeichnungen wahrscheinlich unterschiedlich, die Konfiguration ist aber grundsätzlich die gleiche.

11.4 Technische Daten

Abmessungen (B x H x T) ohne Bedienelemente/Anschlüsse: 160 x 139.7 x 67 mm

Versorgungsspannung: 10..34 V max. 2.8 A

Versorgungsstrom (Akku voll): ca. 1.5A@12 V, 0.75A@24V

Schnittstellen: 3 x USB 2.0, 3 x RS232, GPS Antenne

Speicher: 1 GB RAM, 32 GB SSD

Display: TFT, 640x480, ca. 1000 cd LED

GPS + GLONASS Empfänger

Umgebungstemperatur Betrieb: -20 .. 60°C (Akku lädt: 0..45°C)

Lagertemperaturbereich: -20 .. 25 °C

Feuchtigkeit: 10% .. 90% (nicht kondensierend)

Gewicht: Gerät 950 g, Einbaurahmen 100 g

11.5 Beispiel Anschluss AHRS / FLARM / ADSB Empfänger



11.6 Kennzeichnung

Dieses Gerät entspricht den Anforderungen der CE-Kennzeichnung wenn es in Wohn-, Gewerbe-, Fahrzeug-, oder Leichtindustrieumgebungen eingesetzt wird.



Dieses Symbol auf dem Produkt zeigt an, dass das Produkt nicht als Haushaltsabfall zu entsorgen ist. In Übereinstimmung mit der EU-Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte darf dieses Gerät nicht als unsortierter Abfall über den Hausmüll entsorgt werden. Entsorgen Sie dieses Gerät bitte indem Sie es dort zurückgeben wo Sie es gekauft haben, oder bei einer regionalen Recycling-

Sammelstelle in Ihrer Nähe.

WEEE-Reg.Nr. DE 51180888

Der Lithium-Ionen Akku im MFD darf nur von RS-Datentechnik oder einem Autorisierten Service Partner ausgetauscht werden und muss recycelt bzw. getrennt vom Hausmüll entsorgt werden. Sie können das Gerät dazu an uns zurückgeben.

Dieses Dokument wurde mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Durch die fortlaufende Produktweiterentwicklung kann es jedoch vorkommen, dass einige der enthaltenen Informationen nicht mehr dem aktuellen Stand des Produkts entsprechen. Die Informationen in diesem Dokument können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern.

RS-Datentechnik übernimmt keinerlei Haftung für sämtliche in diesem Dokument enthaltenen technischen oder redaktionellen Fehler und Auslassungen sowie für alle Schäden oder Folgeschäden, die durch den Einsatz des Gerätes oder dem Gebrauch dieser Unterlagen entstehen. Seite absichtlich leer